

ویژه کارکنان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا

❖ نکات ایمنی در مورد استفاده از آبگرمکن:

* یکی از وسایل گازسوزی که عمدتاً پس از لوله کشی گاز منازل مورد استفاده قرار می‌گیرد، آبگرمکن می‌باشد. این وسیله که همانند وسایل گازسوز دیگر بخودی خود هیچ خطری ندارد و در واقع جهت استفاده و به منظور راحتی و آسایش خانواده تامین می‌گردد، چنانچه اصول ایمنی در کار کردن با آن رعایت نشود می‌تواند خطر ساز و فاجعه آفرین باشد. علاوه بر توصیه های قبلی که در خصوص وسایل گازسوز که در صفحات قبل اشاره شد لازم است به این نکته توجه شود که نصب آبگرمکن در حمام یا فضایی که بطور عادی در آن جریان هوا وجود ندارد باعث کمبود اکسیژن و ایجاد خفگی خواهد شد. البته نصب هرگونه وسیله گازسوز در حمام اکیداً ممنوع است.

* آبگرمکن دیواری در حدود دو تا سه برابر یک آبگرمکن زمینی گاز مصرف می‌کند و در نتیجه اکسیژن موجود در فضای مسکونی را به سرعت مصرف کرده و در صورتی که هوا جریان نداشته باشد، کمبود اکسیژن در فضای آپارتمان منجر به بدسوزی و تولید گاز سمی CO خواهد شد. بنابراین همواره باید برای دستگاه های گازسوز و خصوصاً آبگرمکن دیواری پیش بینی های لازم در رابطه با ورود هوای تازه صورت گیرد.

۱) در ساختمان های کوچکتر از ۵۰ متر مربع بدلیل فضای محدود و در صورتی که دریچه های تهویه و امکان ورود هوای تازه پیش بینی نشده باشد، نصب آبگرمکن دیواری می‌تواند حادثه ساز باشد.

۲) از نصب آبگرمکن دیواری در توالت و حمام جداً خودداری نمائید.

۳) از نصب آبگرمکن دیواری در مغازه هایی که برای استراحت شبانه کارکنان استفاده می‌شود خودداری شود.

* پس همیشه یادتان باشد آبگرمکن و سایر وسایل گاز سوز را هرگز در حمام و فضاهای محدود و بدون تهویه نصب نکنید. هر وسیله گازسوز باید دارای یک شیر قطع و وصل مستقل باشد.

* نکات ایمنی در مورد استفاده از بخاری های گاز سوز:

۱) در صورتی که بعد از فصل سرما بخاری را جمع آوری می‌کنید حتماً انتهای شیر را با در پوش مسدود نمایید و در هنگام وصل مجدد از افراد با صلاحیت کمک بخواهید.

۲) یکی از نکات اساسی این است که همیشه اجازه بدهید هوای کافی برای تنفس شما و جهت سوختن بخاری گازسوز به اتاق برسد. وجود روزنه های زیر دربها برای این منظور مفید هستند. بنابراین روزنه های زیر دربها را با اشیایی همچون پارچه و پتو مسدود ننمایید.

۳) از صحیح سوختن گاز و سلامت بخاری بوسیله افراد ذیصلاح مطمئن شوید.





- ۴) از سلامت دودکش مربوط به بخاری اطمینان حاصل نمایید.
- ۵) از تبدیل بخاری و سایر وسایلی که با سوخته‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند به وسایل گازسوز جدا خودداری نمایید. هر بخاری و یا سایر وسایل گازسوز باید به یک دودکش مجزا و مجهز به کلاهک متصل باشند.
- ۶) قرار گرفتن پرده، لباس، رختخواب، ظروف پلاستیکی، و سایر اشیا قابل اشتعال در مجاورت بخاری می‌تواند سبب وقوع آتش‌سوزی در منزل گردد.
- ۷) در صورتی که احساس کردید سوخت بخاری ناقص بوده و یا باشعله‌آبی نمی‌سوزد به آن بی‌تفاوت نمانید، ممکن است این نقص ناشی از نرسیدن هوای کافی به بخاری باشد.
- دقت نمایید بخاری بایستی همواره با شعله آبی بسوزد.

